

113 EcoTank 4-colour Multipack



Die EcoTank 113-Tintenserie bietet Pigmenttinten für wisch- und textmarkerfeste Ausdrücke. Die zuverlässige und hochwertige Tinte sorgt für gestochen scharfe Drucke mit klarem Text und lebendigen Farben. Mit einem einzigen Tintensatz können Sie Tausende von Seiten drucken, ohne eine Tintenpatrone wechseln zu müssen.

Professionelle Druckergebnisse

Mit dieser zuverlässigen und hochwertigen Tinte genießen Sie hervorragende Ausdrücke mit klarem Text und lebendigen Farben. Die 113-Tintenserie bietet alle Pigmenttinten für gestochen scharfe, wisch- und textmarkerfeste Ausdrücke.

Drucken Sie Tausende Seiten

Die Tinte erzeugt pro Füllung beeindruckend viele Seiten: bis zu 7.500 in Schwarzweiß und 6.000 in Farbe¹.

Einfache Bedienung

Die wiederverschließbaren und intuitiv nutzbaren Tintenflaschen sorgen für eine einfache und unkomplizierte Befüllung des EcoTank. Dank des Schlüssel-Schloss-Prinzips, füllen Sie immer die jeweils korrekte Farbe in den dazu passenden Tintentank.

Zuverlässige Qualität

Damit Sie bei jedem Ausdruck ein perfektes Druckergebnis erzielen, sind Epson Original Tinten und Papiere so konzipiert, dass sie nahtlos mit Epson Druckern zusammenarbeiten. Die Epson Palette an Qualitätsprodukten ist das Ergebnis modernster Fertigungsstätten sowie umfangreicher und kontinuierlicher Forschung und Entwicklung.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Tintentyp	EcoTank-Tintenflaschen
Inhalt	1 x 65,0 ml Schwarz, 1 x 65,0 ml Cyan, 1 x 65,0 ml Magenta, 1 x 65,0 ml Gelb
Tintenfarbe	Multipack/Serie
Kurzname	113
Symbol	113 Tintenflasche 4 Farben

VERPACKUNG	
Packungstyp	Multipack

PRODUKTSICHERHEIT	
Warnungen zur	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Produktsicherheit	Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Tintentyp	EcoTank-Tintenflaschen
Inhalt	1 x 65,0 ml Schwarz, 1 x 65,0 ml Cyan, 1 x 65,0 ml Magenta, 1 x 65,0 ml Gelb
Tintenfarbe	Multipack/Serie
Kurzname	113
Symbol	113 Tintenflasche 4 Farben

VERPACKUNG	
Packungstyp	Multipack

PRODUKTSICHERHEIT	
Warnungen zur	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Produktsicherheit	Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C13T06B640
Barcode	8715946736518
Stück	Z015 Stück
Ursprungsland	Philippinen



Epson Deutschland GmbH
Schiesstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2024-10-31

1. Die angegebene Ergiebigkeit ist auf Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 24712 mit den Nachfülltintenflaschen berechnet worden. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT gemäß ISO/IEC 24711 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von den gedruckten Dokumenten, vom Papiertyp, von der Häufigkeit des Druckens und von Umgebungsbedingungen wie der Temperatur abhängig. Bei der Ersteinrichtung des Druckers wird eine bestimmte Menge an Tinte verwendet, um das System zu füllen. Daher kann die Ergiebigkeit des ersten mitgelieferten Tintensets niedriger sein.

2.
3. **BITTE BEACHTEN:** Beim Drucken auf glänzendem Fotopapier verlängert sich die Trocknungszeit der Tinte erheblich. Trocknungszeiten hängen auch von Feuchtigkeit, Temperatur und anderen Bedingungen ab. Berühren Sie die bedruckte Seite erst, wenn die Tinte vollständig getrocknet ist. Feuchtigkeit und Öle auf Ihrer Haut können die Druckqualität ebenfalls beeinträchtigen. Vermeiden Sie nach dem Trocknen auch bitte das Reiben oder Kratzen an der Oberfläche des bedruckten Papiers. Für den Fotodruck wird mattes Fotopapier empfohlen.

EPSON[®]