


4-Port-USB-3.2-Gen-1-Hub (5 Gbit/s) mit Ein-/Aus-Schaltern an den Anschlüssen

Produkt-ID

5G4AIBS-USB-HUB-NA / 5G4AIBS-USB-HUB-EU

Produktdiagramm



Anforderungen

- Computer
- USB-C- oder USB-A-Anschluss

Die neuesten Treiber, Handbücher, Produktinformationen, technischen Daten und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/5G4AIBS-USB-HUB-NA
www.StarTech.com/de-de/5G4AIBS-USB-HUB-EU

Lieferumfang

- USB-Hub x 1
- 1 m USB-C-zu-USB-B-Host-Kabel x 1
- 1 m USB-A-zu-USB-B-Host-Kabel x 1
- Universal-Netzteil (EU, UK) x 1

	Komponente	Funktion
1	4x USB-A-Daten-/Ladeanschlüsse	• Anschluss für USB-A-Peripheriegeräte • USB 5 Gbit/s • Unterstützt BC 1.2 5 V/1,5 A (7,5 W) Laden
2	4x USB-Anschluss-Host-Verbindungs-LEDs	• Zeigt an, ob der entsprechende USB-A-Daten-/Ladeanschluss mit dem Computer verbunden ist • Durchgehend blau – <i>Verbunden</i> • Aus – <i>Nicht verbunden</i>
3	4x USB-Anschluss-Ein-/Aus-Schalter	• Schaltet den Strom zum entsprechenden USB-A-Anschluss ein oder aus.
4	USB-B-Host-Anschluss	• Zum Anschluss an einen USB-C- oder USB-A-Anschluss eines Host-Computers • USB 5 Gbit/s
5	DC-12-V-Anschluss	• Schließen Sie den USB-Hub mithilfe des Universal-Netzteils an eine Stromquelle an

Installation

1. Schließen Sie bis zu vier USB-Peripheriegeräte an die **USB-A-Anschlüsse** am **USB-Hub** an.
2. Schließen Sie das **Universal-Netzteil** an eine Steckdose an und verbinden Sie es mit dem **12-V-Gleichstromanschluss** am **USB-Hub**.

Hinweis: Ohne Stromversorgung des **USB-Hubs** über das **Universal-Netzteil** funktioniert der **USB-Hub** in keiner Weise.

3. Verwenden Sie das **USB-C-zu-USB-B-Host-Kabel** oder das **USB-A-zu-USB-B-Host-Kabel**, um einen USB-Anschluss am **Computer** mit dem **USB-B-Host-Anschluss** am **USB-Hub** zu verbinden.
 - Der **Computer** erkennt das Gerät automatisch und installiert die erforderlichen Treiber für den **USB-Hub**.
 - Je nachdem, welcher Anschlusstyp am Computer verfügbar ist, wird nur ein **Host-Kabel** benötigt. Das andere **Host-Kabel** kann für den späteren Gebrauch aufbewahrt werden.

Betrieb

USB-Anschluss-Netzschalter

Jeder USB-A-Anschluss am **USB-Hub** verfügt über einen entsprechenden **Stromschalter**, der sich direkt daneben befindet.

So aktivieren Sie einen USB-A-Anschluss

- Drücken Sie den entsprechenden **Ein-/Aus-Schalter des USB-Anschlusses** in die Position „**ON**“.
 - Das an den **USB-A-Anschluss** angeschlossene USB-Peripheriegerät wird mit Strom versorgt, und der Computer erkennt das USB-Peripheriegerät automatisch.
 - Die entsprechende **USB-Anschluss-Host-Verbindungs-LED** leuchtet durchgehend blau.

Hinweis: Der **USB-A-Anschluss** versorgt das USB-Peripheriegerät auch dann mit Strom, wenn der **USB-Hub** nicht an einen Computer angeschlossen ist, sofern der **Ein-/Aus-Schalter des USB-Anschlusses** auf „**ON**“ gestellt ist. Der **USB-Hub** muss jedoch an einen Computer angeschlossen sein, damit die **LED** für die **Host-Verbindung des USB-Anschlusses** aufleuchtet.

So deaktivieren Sie einen USB-A-Anschluss

- Drücken Sie den entsprechenden **Ein-/Aus-Schalter des USB-Anschlusses** in die Position „**OFF**“.
 - Das an den **USB-A-Anschluss** angeschlossene USB-Peripheriegerät wird nicht mehr mit Strom versorgt.
 - Die entsprechende **USB-Port-Host-Verbindungs-LED** erlischt.

